

# DDJ-FLX2

機能対応表 djay for iOS/Android , djay Pro for Mac/Windows



グループ	No.	名称	機能	機能 (+SHIFT)
<b>1.DECK</b> 機能は左右デッキ共通です。				
	1	PLAY/PAUSE	再生/一時停止	-
	2	CUE	キュー設定/再生、バックキュー	曲頭へ移動
	3	SHIFT	シフト	-
	4	JOG	天面 スクラッチ	サーチ
			側面 ピッチベンド	
	5	TEMPO	テンポ調整	
	6	BEAT SYNC *1	シンク オン/オフ	パッドモード選択 オン/オフ *2
			長押し テンポリセット	-
<b>2.EFFECT</b>				
	1	SMART FADER	Crossfader Fusion オン/オフ	-

グループ	No.	名称	機能	機能 (+SHIFT)
<b>3.MIXER</b>				
	1	EQ (HI, MID, LOW)	イコライザー (高域, 中域, 低域)	
	2	CFX	FILTER / SMART CFX	
	3	HEADPHONE CUE (MASTER)	マスター出力モニター オン/オフ	SMART CFX オン/オフ
	4	HEADPHONE CUE (CH)	ヘッドホンモニター オン/オフ	SMART CFXの種類の切替え
	5	CHANNEL FADER	チャンネルフェーダー	チャンネルフェーダースタート
	6	CROSSFADER	クロスフェーダー / Crossfader Fusion	クロスフェーダースタート
	7	MASTER LEVEL	マスター出力音量 (USB接続時のみ)	
	8	HEADPHONES LEVEL	モニター音量 (USB接続時のみ)	

グループ	No.	名称	機能	機能 (+SHIFT)
<b>4.PERFORMANCE PADS</b>				
	1	PAD *3	mode	
			HOT CUE	ホットキュー 設定/呼び出し
			PAD FX	パッドFX オン
			AUTO LOOP	オートビートループ オン/オフ
			SAMPLER	サンブラスロットの再生
				ホットキュー 削除
				-
				-
				サンブラスロットの停止

- \*1 djay for iOS/Android使用時、デッキ1とデッキ2の[BEAT SYNC]ボタンを同時に1秒以上押すことで、Bluetooth接続を解除できます。
- \*2 パッドモード選択 オン時に パッド1-4を押すことでパッドモードを切替えることができます。

パッド1: HOT CUE モード	パッド2: PAD FX モード	パッド3: AUTO LOOP モード	パッド4: SAMPLER モード
—	—	—	—

- \*3 各パッドモードのパッドのアサインは以下の通りとなります。

### HOT CUEモード

[SHIFT]ボタンが押されていない場合

HOT CUE A 設定/呼び出し	HOT CUE B 設定/呼び出し	HOT CUE C 設定/呼び出し	HOT CUE D 設定/呼び出し
HOT CUE E 設定/呼び出し	HOT CUE F 設定/呼び出し	HOT CUE G 設定/呼び出し	HOT CUE H 設定/呼び出し

[SHIFT]ボタンが押されている場合

HOT CUE A 削除	HOT CUE B 削除	HOT CUE C 削除	HOT CUE D 削除
HOT CUE E 削除	HOT CUE F 削除	HOT CUE G 削除	HOT CUE H 削除

### PAD FXモード

エフェクト A	エフェクト B	エフェクト C	エフェクト D
エフェクト E	エフェクト F	エフェクト G	エフェクト H

### AUTO LOOPモード

1/8拍	1/4拍	1/2拍	1拍
2拍	4拍	8拍	16拍

### SAMPLERモード

左デッキ

[SHIFT]ボタンが押されていない場合

スロット1 再生	スロット2 再生	スロット3 再生	スロット4 再生
スロット5 再生	スロット6 再生	スロット7 再生	スロット8 再生

[SHIFT]ボタンが押されている場合

スロット1 停止	スロット2 停止	スロット3 停止	スロット4 停止
スロット5 停止	スロット6 停止	スロット7 停止	スロット8 停止

右デッキ

[SHIFT]ボタンが押されていない場合

スロット9 再生	スロット10 再生	スロット11 再生	スロット12 再生
スロット13 再生	スロット14 再生	スロット15 再生	スロット16 再生

[SHIFT]ボタンが押されている場合

スロット9 停止	スロット10 停止	スロット11 停止	スロット12 停止
スロット13 停止	スロット14 停止	スロット15 停止	スロット16 停止

\*djay for iOS/Android使用時、OSや設定によって表示や動作が異なる場合があります。